
Takara standard

洗面そこまでホーローラック 取扱説明書 設置説明書



もくじ

取扱説明書	
各部の名称	2
安全上のご注意	2
使用方法·····	3
定期的な点検	4
設置説明書	
設置される方へのお願い…	5
安全上のご注意	5
設置前のご確認	5
設置方法······	6
点検および仕上げ	7
お願い事項	7
アフターサービス	8

このたびは、タカラスタンダード洗面そこまでホーローラックをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。


お客様へ

- ◆この取扱説明書はそこまでホーローラックについてのみ記載されています。ご使用の前に洗面化粧台に付属の取扱説明書と本取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。特に、「安全上のご注意」については、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使い下さい。
- ◆この取扱説明書は、いつでもご覧になれる場所に大切に保管してください。

設置される方へ

◆設置後は、洗面化粧台等の取扱説明書と共に、この説明書を必ずお客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。

各部の名称



安全上のご注意 必ずお守りください

- ■お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる場所に必ず保管してください。
- ■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。
- ■ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や、家財の損害に結びつくものをまとめて記載しています。安全に 関する重大な内容ですので、必ずお守りください。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。




このような図記号は、してはいけない「禁止」の内容です。

注意

引出の上に乗らないでください。






転倒してケガをしたり、レール等が破損するおそれがあります。

手や足を挟まないように開閉してください。






引出を閉めるときに、引出と扉の間に手や足を挟み、 ケガをするおそれがあります。

快適にご使用いただくためにお守りください。

開閉作業はゆっくりと行ってください。



勢いよく開閉作業を行うと、レールに過度な力がかかり、 動きが悪くなったり、破損するおそれがあります。

扉やキャビネットに硬いもの、鋭利なものを当てないでください。






キズ、カケ等が発生するおそれがあります。


トレーや小物置きに過度に重い物や偏って物を収納 しないでください。





レールが破損する原因になります。

足元マットは厚さ5mm程度の物をお使いください。



使用方法

【1. 引出の開閉のしかた】

①引出の開けかた

引出の中央付近をゆっくりと奥まで押し、両端から『カチッ』と音がしたら手を離してください。レールのバネ機構で引出が開きます。

②引出の閉じかた

開ける時と同様に引出の中央付近をゆっくりと奥まで押し、両端から『カチッ』と音がしたら手を離してください。 ロックがかかり引出が閉じた状態になります。

ご注意: 引出を操作する場合は、必ず中央付近をゆっくりと奥まで押してください。 端の方を操作すると片側のみがロックまたは解除されて、開閉ができなくなります。




端の方で操作しない



元に戻すには、片側の端を押してロックまたは解除を行なってください。

【2.トレーの取り出しかた】


- (1) 引出を開け、トレー内の収納物を取り出してください。
- ② トレーの横側を持って、手前を持ち上げるようにして トレーを取り出してください。



【3. 引出の調整のしかた】

トレーを取出した状態で、引出裏板のネジ(下図参照)すべてを緩めて左右の位置調整をし、再度ネジを締め直してください。調整は各箇所で同じ距離だけ移動させてください。

1箇所だけ動かしたり、各箇所で調整距離が異なると引出の開閉がかたくなる場合があります。




注)ネジははずしてしまわない様にご注意ください。〇印以外のネジは緩めないでください。 開閉がかたい場合は、ネジを緩めて調整してください。

【4. 引出のはずしかた】

引出を全開にした状態で、レール横のレバーを引きながら、 真っ直ぐ手前に引き抜いてください。

元に戻すときは、レール部を差込みながら真っ直ぐ引出を 押込んでください。



お手入れのしかた

いつまでも美しく快適にご使用いただくためには日常のお手入れが大切です。

なお安全にお手入れしていただくために、ゴム手袋の着 用をおすすめします。

汚れがついた場合は、水を含ませて固くしぼった布でふいてください。

その後、乾いた布でふき取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で汚れを落してください。その後、水を含ませて固くしぼった布で洗剤をふき取り、 最後に乾いた布でふき取ってください。



設置される方へのお願い

- ・洗面化粧台設置者の安全と使用者の安全確保のため、この設置説明書をよくお読みになり、安全で正しい設置作業を行ってください。
- ・本説明書は、洗面化粧台そこまでホーローラックについてのみ記載されています。キャビネット本体およびミラー 部についてはそれぞれに付属の説明書にしたがって設置作業を行ってください。
- ・設置完了後、試運転および各部の点検を行い、異常のないことを確かめてください。
- ・本説明書はお客様にお渡しする大切な書類です。紛失や汚れのないように保管し、設置完了後、お客様にお渡しください。お渡しできない時は、わかりやすい位置に紛失しないよう納めておいてください。

安全上のご注意

- ・設置作業前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。
- ・表示内容を無視して誤った設置をしたときに生じる危害や損害の程度を、つぎの表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



このような図記号は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

注意

設置完了後、そこまでホーローラックと排水パイプが 干渉していないか確認してください。



排水パイプが損傷して、水漏れの原因になるおそれがあります。

設置、仕上げ作業に使われる溶剤・接着剤・洗剤・その他の薬品類については、容器等に記載の注意指示にしたがって、正しくお使いください。









誤った使い方をすると、人体に影響がでたり、使用部材の 、損傷や劣化の原因となります。

設置前のご確認

【1. 配管確認】

配管位置が下台に付属の設置説明書の位置であることを確認してください。

【2. 付属部品】

下記の付属部品が必要数同梱されていますのでご確認ください。

部品名	数量	イラスト	備考
取扱設置説明書	1		本紙
台輪テープ	2		
バインドタッピンネジ 4×12(ワッシャー付)	8		本体取付用
台輪アングル	2		

設置方法

下記の手順にしたがって設置作業を進めてください。

- 1. 前台輪の取りはずし
- → 2. キャビネット本体への取付
- 3. 下台の設置

- 4. 台輪アングルの取付
- ※トールユニットがある場合のみ


1. 前台輪の取りはずし

①キャビネットを後へ倒し、前台輪を取りはずしてください。 前台輪

ご注意 -


キャビネットを倒す時は、床やキャビネットを傷つけないよう段ボール等で養生してください。


②ネジをはずしたあとは、ネジ穴部分を防錆剤かシリコンで 防錆処理を施し、横台輪の前木口に高さ寸法に合わせて 台輪テープをカットして貼付けてください。




2. キャビネット本体への取付

- ①そこまでホーローラックのトレーを取出してください。
- ②そこまでホーローラックの引出を取り外してください。 (レールのレバーを引張った状態で引出をまっすぐに引き出してください)





③キャビネットを倒した状態のまま、②で残った左右の横桟をそこまでキャビネットの横台輪と後板の 左右各4ヶ所ずつで固定してください。



- ④取付け完了後、キャビネットを起こしてください。
- ⑤ そこまでホーローラックの引出を挿入してください。
- ⑥トレーを元通り設置してください。

ご注意 -


そこまでホーローラック設置後はキャビネットを引きずって移動させないでください。 必ずキャビネットを持ち上げるようにして移動させてください。

3. 下台の設置

キャビネットに付属の設置説明書にしたがって下台の設置を行ってください。

ご注意


キャビネット設置時にドア額縁や巾木と干渉する場合は、前板の調整を行なってください。 調整方法は、本書4ページを参照してください。



4. 台輪アングルの取付

●そこまでホーローラックにトールキャビネットが隣接する場合

エンドパネルを挟んでトールキャビネットを設置する場合、トールキャビネットと隣接する側の横台輪部分に前面合わせで台輪アングルを取付けてください。



点検および仕上げ

【1. 安全点検】

レールにガタツキや傾きがないか確認してください。また、配管と干渉していないか確認してください。

【2. 仕上げ】

設置時に製品が汚れた場合は、水を含ませて固くしぼった 布またはスポンジでふいてください。その後、乾いた布でふ き取ってください。落ちにくい汚れの場合は、薄めた中性洗 剤を含ませて固くしぼった布またはスポンジで汚れを落して ください。

その後、水を含ませた布またはスポンジで洗剤をふき取り、最後に乾いた布でふき取ってください。



お願い事項

【1. 製品の養生】

すべての作業が完了しましたら、製品を保護養生してください。

【2. 梱包材その他部材の処理】

梱包資材等の不要部材は、法令にしたがって適正な処理をお願いします。


アフターサービス

○ 0120-557-910 受付時間9:00~18:00(土日祝、夏季・年末年始休業日を除く)

※PHS・携帯電話・IP電話等で、一部通話ができない場合があります。

アフターサービスをお申し付けの際は、次のことをお知らせください。

- (1)製品品番(キャビネット内側面に表示)
- (2)異常の状況
- (3)ご購入年月日
- (4)お名前・ご住所・お電話番号



【修理料金のしくみ】

修理料金は技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。	
部品代	修理に使用した部品代金です。	
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する料金です。	

※保証期間中は保証書の規定に従って、修理をさせていただきます。

保証期間内でも有料になることがありますので、保証書の内容をよくご確認ください。

タカラスタンダードお客様サポートサイト http://www.takara-standard.co.jp/support/index.html

インターネットでの修理のご依頼、消耗品・小物のご注文も可能です。

〈修理のご依頼〉

修理のご依頼をインターネットより受け付けております。

修理受付後、弊社修理窓口よりお電話でご連絡させていただきます。

〈よくあるご質問〉

お客様よりお問い合わせいただくことの多い質問をまとめています。

修理やお問い合わせの前に参考にしてください。

〈掲載品目〉

- ・整水器(浄水器)カートリッジ・シンク小物(水止めフタ、アミカゴ)
- ・ガス器具部品(ごとく、汁受皿、バーナキャップ、操作ツマミ)・レンジフード部品(グリスフィルター)など

※お客様の個人情報の取扱いについて

個人情報保護に関連する法令を遵守し、個人情報保護に関する基本方針を定め、関係会社を含めた全社に徹底を図っております。 詳細はタカラスタンダードホームページをご覧ください。

【廃棄について】

この商品を廃棄する場合は、必ず公的な許可を受けている処理業者にご依頼ください。

タカラ スタンダード株式会社

本社 〒536-8536 大阪市城東区鴫野東1丁目2番1号